

ENCOLLEUR DE BANDE A JOINT

ECONOMISEZ DU TEMPS, DE L'ARGENT, ET VOTRE ENERGIE!

Questions/réponses



BUDDY TOOLS LLC[®]
Bucyrus, Ohio



www.BuddyToolsLLC.com • 1-419-617-4611



Quelles sont les étapes que je dois respecter avant d'encoller des bandes à joint?

Soyez sûr que les plaques sont correctement fixées et vérifiez que toutes les vis soient en dessous de la surface du carton en passant un plattoir à enduit. Si le plattoir bute sur une vis, revissez là.

Est ce que j'ai besoin de faire des larges joints pour encoller?

Oui, tous les joints de plus de 0,50MM doivent être pré-enduits.

Comment mixer l'enduit et quand dois-je l'appliquer?

Les enduits ont différents temps de séchage. Suivant les instructions sur le pot d'enduit pour un résultat optimal. Une fois l'enduit déposé, vous disposez d'environ 45 Minutes pour l'appliquer.

Comment assembler le TapeBuddy pour commencer à l'utiliser?

Enlevez la plaque rectangulaire en plastique qui se situe à l'avant de l'outil. Logez cette plaque dans la fente horizontale qui est après le compartiment à enduit. Positionnez le rouleau de bande dans son compartiment et passez la bande dans les fentes afin qu'elle traverse le compartiment à enduit. Remplissez l'enduit dans son compartiment et tirez sur la bande pour qu'elle sorte enduite. Vous pouvez positionner votre TapeBuddy sur un pot à enduit pour ne pas qu'il glisse. Ou vous pouvez aussi le fixer avec un clou pour plus de confort.

Comment savoir dans quel sens il faut positionner la plaque plastique dans sa fente?

Chaque extrémité de la plaque plastique à 2 différentes épaisseurs pour contrôler l'épaisseur de couche d'enduit déposé sur la bande. Le réglage "couche fine" convient à la plupart des travaux. Le positionnement sur "couche épaisse" vous sera utile lorsque les joints entre les plaques sont plus larges et demandent plus d'enduit pour bien reboucher le vide.

Comment obtenir la bonne consistance d'enduit?

Ajoutez environ 1 verre d'eau pour 3 litres d'enduit et mixez fortement. La mixture d'enduit à la bonne consistance lorsque l'enduit colle bien à la bande, sans couler, ni accrocher. Suivez les instructions d'utilisation de l'enduit pour un résultat optimal.

Dois-je utiliser un type particulier d'enduit pour encoller les bandes?

Nous recommandons d'utiliser un enduit classique pour enduire les bandes à joint qui vous apportera un meilleur résultat que les enduits déjà prêt.

Quelle longueur maximale puis-je tirer en 1 seule fois?

Estimez la longueur de bande à tirer en regardant le joint à encoller. Veillez à tirer la bande bien droite par rapport au TapeBuddy.® Des joints jusqu'à 1m40 de longueur seront idéal à encoller. Pour des longueurs plus importantes, nous vous recommandons de plier la bande en 2 en s'assurant de mettre les parties de bande non-encollées dos à dos.





Quel type de couteaux à enduire dois-je utiliser pour encoller les bandes à joint?

Utilisez des couteaux à enduire de largeur 100mm, ou 125mm ou 150mm. Les couteaux larges sont idéals pour les angles. Un bon couteaux américain EDMA 125mm sera parfait.

Comment dois-je appliquer la bande dans les angles intérieurs?

Commencez en haut du coin à joindre avec une longueur de bande que vous pourrez facilement manipuler. Plier la bande et placer dans l'angle avec votre couteau à enduire ou un rouleur d'angle. Lissez au fur et à mesure avec votre couteau à enduire. Pour faire l'angle sur toute sa longueur, tirez et découpez le morceau de bande manquante et appliquez-la du sol vers le plafond.

Si vous préférez utiliser une bande entière sur toute la longueur de l'angle à encoller, tirez sur la bande, pliez-la avec les parties non encollées dos à dos, et tirez à nouveau sur la bande jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.

Comment dois-je finir les angles extérieurs?

Les cornières armées en plastique sont idéales à utiliser plutôt que les bandes armées en acier qui ont tendance à rouiller. Les cornières armées sont collées sur les coins extérieurs. Vous pouvez appliquer un morceau de bande par-dessus la cornière armée pour une meilleure robustesse de l'angle.

Est-il difficile d'encoller les joints du plafonds ?

TapeBuddy® est idéal pour encoller les joints au plafond. Positionnez votre banc ou escabeau en dessous du joint à encoller. Tirez sur la bande jusqu'à la longueur souhaitée et appliquez-la. La bande enduite restera collée au plafond. Plaquez la avec votre couteau à enduire.

Quels sont les conseils de Pro qui m'aideront à utiliser mon TapeBuddy®?

- Vérifiez que l'arrête du couteau à enduire est bien droite et bien lisse. Certains couteaux ont des petits défauts qui peuvent laisser des traces lors du lissage. Vous pouvez limer ces défauts avec une lime ou du papier de verre.
- Plusieurs Professionnels appliquent les bandes dans cet ordre: Murs latéraux, joints intérieurs, joints du plafond puis plafonds.
- Vous pouvez utiliser aussi votre TapeBuddy® pour les petites zones difficiles d'accès comme les salles de bains, contour de portes et fenêtres, etc...
- Si vous voyez que votre rouleau est Presque terminé, remplacez le par un nouveau.
- Le TapeBuddy® est très facile à nettoyer avec de l'eau. Il sera sec en quelques heures ou vous pouvez le sécher avec un chiffon en quelques secondes. Vérifiez à ce qu'il ne reste pas de depot d'enduit séchée dans les jointures et fentes.
- Vous pouvez diminuer l'épaisseur de la couche d'enduit en appliquant 2 couches de scotch sur la pièce plastique à clipper.

Notre objectif est de vous aider à enregistrer facilement votre projet avec votre propre outil TapeBuddy®

D'autres langues sont disponibles sur notre site Web: www.BuddyToolsLLC.com

Avec TapeBuddy,® Jointez proprement, facilement et Efficacement!

